

Отметка о продаже через розничную сеть.

Дата продажи _____

Печать (штамп) торгующей организации

ВНИМАНИЕ !!!

Перед сборкой и использованием
ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное
руководство. Строго соблюдайте
правила эксплуатации и хранения.

Гарантия производителя:

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев
со дня продажи, при условии соблюдения
правил эксплуатации и хранения.

[www. ekipirovka. ru](http://www.ekipirovka.ru)

ВСЁ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА



ПЕЧИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
“УРАЛЬСКИЕ”

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Турбопечка щепочница
BEK d 108 мм титан

Фирма - производитель

Гарантия высокого качества
и низких цен

Техническое описание:

Суперлегкая, компактная турбопечка щепочница Век d 108мм титан, для приготовления пищи в походных условиях, на охоте и рыбалке.

Идеальна для использования там, где есть дефицит дров или запрещено разжигать костры.



Комплектация:

- пиролизная камера:..... - 1 шт
- верхняя часть:..... - 1 шт
- блок нагнетания воздуха:..... - 1 шт
- чехол упаковочный:..... - 1 шт
- руководство по эксплуатации:..... - 1 шт

Особенности и преимущества:

- Самая легкая печка щепочница.
- Конструкция печки оставляет угли и золу внутри камеры сгорания, что делает безопасным использование печки на природе.
- Титан, из которого сделана печь более устойчив к прогоранию чем нержавеющая сталь, что значительно продлевает срок службы печки.
- Принцип работы Турбопечки щепочницы Век d 108мм основан на увеличении мощности за счет нагнетания внутрь печи воздуха. Благодаря блоку нагнетания воздуха, турбопечка развивает большую мощность, что позволяет быстрее вскипятить воду.
- Блок нагнетания воздуха работает от 2-х батареек ААА.
- В процессе закипания воды и приготовления пищи блок нагнетания воздуха нельзя выключать во избежание выхода его из строя от жара печки. При выключении нагнетателя его необходимо отсоединить. Если это не сделать, жар от печки может повредить механизм нагнетателя.
- Надежная, компактная пиролизная печь для использования в туризме и активном отдыхе на природе состоит из трех частей: двустенной пиролизной камеры сгорания, верхней части с окном для подачи топлива и блока нагнетания воздуха.
- Две части печи складываются друг в друга, по принципу "матрешки", что делает печь компактной при транспортировке.
- Высокий КПД, экономичный расход топлива, дров требуется меньше, чем на костре. Топливом для печки служат щепки, сучки, шишки и т.д. В ней нельзя сжигать пластмассу или другой пластиковый мусор.
- Температуру в процессе варки можно регулировать подачей топлива
- На турбопечку щепочницу Век d 108мм можно устанавливать круглую или овальную варочную посуду от 1 до 6 литров.
- Для транспортировки печь упаковывается в чехол.
- Материал: Титан ВТ1-0 0,3мм.

Внимание:

- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным монтажом, неправильной эксплуатацией или не целевым использованием печки.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный действием лиц не ознакомленных с данным руководством.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения и поправки в данную техническую документацию в любое время и без уведомления потребителя.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию печек, не влияющие на их функционирование и технические параметры.

Порядок сборки:

1. Расчехлите детали печки, проверьте комплектность.
2. Подберите подходящее место для установки печки.
3. Достаньте блок нагнетания из пиролизной камеры.
4. Достаньте верхнюю часть печки из пиролизной камеры с нижней стороны.
5. Установите блок нагнетания в крепление на боковой части пиролизной камеры.
 - заведите длинное крепление в проушину, движением вверх до упора
 - опустите блок нагнетания в низ, так чтобы нижнее крепление установилось в паз нижней части пиролизной камеры
 - для установки / замены элементов питания (2 шт. ААА) необходимо вытащить контейнер из блока нагнетания, установить / заменить элементы питания, вставить контейнер обратно, выключателем вверх
6. Установите верхнюю часть печки на пиролизную камеру выступами вверх.
7. Печка - щепочница готова к использованию.
8. Демонтаж печки производится в обратной последовательности.

Правила эксплуатации и хранения:

1. Оберегайте печь - щепочницу от падения, от всевозможных ударов, так как форма и корпус печки могут деформироваться.
2. Не допускайте использование печки - щепочницы с близко стоящими, легковоспламеняющимися жидкостями.
3. Перед каждым походом, выездом настоятельно рекомендуем тщательно проверять качество узлов соединения печки (полная сборка печки), а также проверять комплектацию, после длительного хранения или перед первым использованием.
4. Сборку, разборку печки рекомендуется производить только в перчатках или рукавицах, что бы избежать случайных повреждений рук.
5. Запрещается:
 - устанавливать печь на горячее основание
 - сушить что либо, на горячей поверхности печки
 - использовать печь при отсутствии взрослых, детям до 16 лет
 - прикасаться во избежании ожога к печке
6. Для долговременной службы, печь необходимо содержать в чистом виде. Хранить в зачехленном состоянии без соприкосновения с влажными поверхностями.

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА.

Печка, габаритные размеры:



С - 213/5
 Турбопечка щепочница Век титан
 d - 108 мм h - 140 мм
 вес: 320 гр



Верхняя часть с окном
 для подачи топлива

Блок нагнетания
 воздуха (питание от
 2-х батареек ААА)



Пиролизная камера
 сгорания (двухслойная)



Турбопечка
 в чехле



- пеший
 туризм



- детский
 туризм



- лыжный
 туризм



- кемпинг



- охота
 рыбалка